

The walk

Choreograaf :
Type dans : 4-wall line dance
Niveau : beginner
Tellen : 28
Tempo : 120
Muziek : *Walk of life*, Dire Straits

HEEL TOUCHES

1 RV tik hak voor
2 RV zet terug
3 LV tik hak voor
4 LV zet terug

5 RV tik hak voor
6 RV zet terug
7 LV tik hak voor
8 LV zet terug

JAZZBOX (2x)

1 RV stap gekruist voor LV
2 LV stap achter
3 RV stap rechts opzij
4 LV stap naast RV

5 RV stap gekruist voor LV
6 LV stap achter
7 RV stap rechts opzij
8 LV stap naast RV

HEEL TOUCHES

1 RV tik hak voor
2 RV zet terug
3 LV tik hak voor
4 LV zet terug

5 RV tik hak voor
6 RV zet terug
7 LV tik hak voor
8 LV zet terug

JAZZBOX WITH ¼ TURN LEFT

1 RV stap gekruist voor LV
2 LV stap achter met ¼ draai linksom
3 RV stap rechts opzij
4 LV stap naast RV

BEGIN OPNIEUW

Veel plezier!